

cafés
TROTTET
Depuis 1947

MODE D'EMPLOI

ELITE



À LA DÉCOUVERTE DES SECRETS DU CAFÉ

Lire attentivement et conserver les instructions.

PROCÉDURE DE NETTOYAGE AUTOMATIQUE

ÉTAPE 1



Avant de commencer la procédure, préparez le matériel nécessaire : un porte filtre avec un filtre borgne (sans trou) et de la poudre nettoyante.

ÉTAPE 2



Placez le filtre dans le porte filtre en appuyant bien pour que celui-ci soit bien enfoncé.

ÉTAPE 3



Versez 3 à 5g de poudre nettoyante dans le filtre.

ÉTAPE 4



Enclenchez le porte filtre dans l'une des buses de sorties de la machine à café.

ÉTAPE 5



1 2

Allumez la machine en appuyant sur le bouton Power puis appuyez sur le bouton de lavage.



ÉTAPE 6



Tournez la molette en bas à droite pour pouvoir sélectionner la buse de sortie à nettoyer.

ÉTAPE 7



Sélectionnez la buse où vous avez enclenché le porte filtre en tournant la molette : ici la buse de gauche donc sélectionnez le bouton N°1. Puis appuyez sur la molette.

ÉTAPE 8



Laissez le nettoyage se faire. Lorsqu'il sera terminé, la machine indiquera « rinçage » sur l'écran.

ÉTAPE 9



Enlevez le porte filtre et nettoyez-le. Puis re-appuyez sur la molette pour que la machine continue son programme.

ÉTAPE 10



Une fois le rinçage terminé, rincez le porte filtre et reversez-y de la poudre nettoyante puis re-enclenchez celui-ci dans l'autre buse de sortie de la machine.

ÉTAPE 11



Sélectionnez l'autre buse où vous avez enclenché le porte filtre en tournant la molette : maintenant la buse de droite donc sélectionnez le bouton N°2. Puis appuyez sur la molette. Refaire la même procédure.

ÉTAPE 12



Enfin, enlevez le porte filtre et nettoyez-le. **N'oubliez pas d'enlever le filtre borgne pour éviter toutes mauvaises surprises pour vos futurs cafés !**


PROCÉDURE DE NETTOYAGE MANUEL

ÉTAPE 1



Cette procédure est à faire des deux cotés de la machine.

ÉTAPE 2



Faites couler l'eau de la machine en appuyant sur le bouton central de chaque sorties. Laissez couler l'eau 10 secondes puis re-appuyez sur le bouton pour arrêter l'eau. Patientez 10 secondes puis refaire la même chose 5 fois.



faire couler l'eau



stopper l'eau
laisser reposer

x 5 environ

ÉTAPE 3



Prenez ensuite une brosse à fil de fer spécial machine.

ÉTAPE 4



Nettoyez l'intérieur de la sortie de café avec la brosse afin d'enlever tous résidus de café.